

Upozornění:

Lampa má za sebou dlouhou cestu z našeho e-shopu až k vám domů. Během této náročné cesty docházelo velmi pravděpodobně k výkyvům teplot. Prosíme, abyste ji proto poté, co ji od kurýra převezmete, nechali alespoň hodinu odpočívat při pokojové teplotě a nezapínali ji. Předejdete tak jejímu poškození. Děkujeme!

Popis jednotlivých částí:

1. Tlačítka časovače 10s / 30s / 60s / 99s a displej
2. Napájecí 1,5 metru dlouhý konektor
3. Senzor pohybu a odnímatelné dno

Specifikace:

Maximální výkon: 120 W
 Napájení: DC24V/ 2A (pomocí síťového adaptéru)
 Vstupní napětí: 100 V - 240 V, Výstupní napětí: DC 12 V/ 4 A
 Časovač: 10 s, 30 s, 60 s, 99 s
 Vlnová délka UV záření: 365 nm + 405 nm Dual Light
 Počet UV/LED diod: 60
 Rozměry balení: 220 x 200 x 80 mm
 Certifikáty: CCC, CE (BSTXD200314244303SC)
 Vyrobeno v Číně



Použití:

1. Před použitím vždy zkontrolujte všechny části přístroje.
2. Připojte konektor adaptéru k UV/LED lampě a zasuněte adaptér do zásuvky.
3. Lampu zapněte podržením tlačítka ON/OFF po dobu 1 až 2 sekund.
4. Vyberte si pomocí tlačítek časovače, jak dlouho má lampa svítit, než se automaticky vypne. Můžete ji spustit i bez výběru některého z načasování.
5. Lampa má senzor pohybu, který ji spustí v okamžiku, kdy do prostoru lampy umístíte ruku. Tímto se lampa sepne a začne odpočet do vámi nastaveného vypnutí.
6. Lampa má odnímatelné a omyvatelné dno. Využít ji proto můžete i při úpravě nehtů u nohou.
7. Maximální doba provozu lampy je 150 sekund.

Balení obsahuje:

UV/LED lampu 120 W
 Originální krabici
 Návod

Upozornění:

Vždy pro připojení přístroje používejte správné napětí uvedené v tomto návodu. Pokud použijete nesprávný napájecí zdroj, může dojít k nesprávnému fungování zařízení, nebo dokonce k jeho vyhoření. Po použití lampy vytáhněte z bezpečnostních důvodů napájecí kabel ze zásuvky. Lampu nepoužívejte ve vlhkých prostorách, ani ji neobsluhujte vlhkýma nebo mokřýma rukama. Do zařízení se nesmí dostat žádná tekutina. Omyvatelné je pouze odnímatelné dno, které je po očištění třeba důkladně vysušit, než jej připojíte zpět k tělu lampy.

Lampu vytáhněte ze zásuvky, pokud:

- a) byla poškozena napájecí jednotka nebo kabel zařízení
- b) byl přístroj poškozen
- d) se do zařízení dostala tekutina
- e) z ní vychází kouř nebo vydává neobvyklé zvuky

Lampa by neměla být ponechána v nepřetržitém provozu déle než 60 minut, protože se tím snižuje její životnost. Pokud si všimnete náhlých změn na kůži, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zařízení je určeno pro použití ve vnitřních prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj není určen pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními dovednostmi, a pro osoby bez znalosti a zkušenosti se zařízením.