

Upozornění:

Lampa má za sebou dlouhou cestu z našeho e-shopu až k vám domů. Během této náročné cesty docházelo velmi pravděpodobně k výkyvům teplot. Prosíme, abyste ji proto poté, co ji od kurýra převezmete, nechali alespoň hodinu odpočívat při pokojové teplotě a nezapínali ji. Předejdete tak jejímu poškození. Děkujeme!

Popis jednotlivých částí:

1. Tlačítka časovače 10s / 30s / 60s / 99s a displej
2. Napájecí konektor
3. Infráčervený senzor

Specifikace:

Maximální výkon: 86 W

Napájení: DC24V/ 2A (pomocí síťového adaptéru)

Vstupní napětí: 100 V - 240 V, Výstupní napětí: DC 24V/2A

Časovač: 10 s, 30 s, 60 s, 99 s

Vlnová délka UV záření: 365 nm + 405 nm

Počet UV/LED diod: 39

Rozměry: 205 x 205 x 115 mm

Certifikáty: BSTXD200611615005EC,

BSTXD200611615005SC

Vyrobeno v Číně



Použití:

1. Před použitím vždy zkontrolujte všechny části přístroje.
2. Připojte konektor adaptéru k UV/LED lampě a zasuňte adaptér do zásuvky.
3. Lampu zapněte podržením tlačítka ON/OFF po dobu 1 až 2 sekund.
4. Vyberte si pomocí tlačítek časovače, jak dlouho má lampa svítit, než se automaticky vypne. Můžete ji spustit i bez výběru některého z načasování.
5. Lampa má senzor pohybu, který ji spustí v okamžiku, kdy do prostoru lampy umístíte ruku. Tímto se lampa sepne a začne odpočít do vámi nastaveného vypnutí.
6. Maximální doba provozu lampy je 150 sekund.

Balení obsahuje:

UV/LED lampa 86 W

Originální krabice

Návod

Upozornění:

Vždy pro připojení přístroje používejte správné napětí uvedené v tomto návodu. Pokud použijete nesprávný napájecí zdroj, může dojít k nesprávnému fungování zařízení, nebo dokonce k jeho vyhoření. Po použití lampy vytáhněte z bezpečnostních důvodů napájecí kabel ze zásuvky. Lampu nepoužívejte ve vlhkých prostorách, ani ji neobsluhujte vlhkýma nebo mokrýma rukama. Do zařízení se nesmí dostat žádná tekutina.

Lampu vytáhněte ze zásuvky, pokud:

- a] byla poškozena napájecí jednotka nebo kabel zařízení
- b] byl přístroj poškozen
- c] nefungují tlačítka časovače
- d] se do zařízení dostala tekutina
- e] z ní vychází kouř nebo vydává neobvyklé zvuky

Lampa by neměla být ponechána v nepřetržitém provozu déle než 60 minut, protože se tím snižuje její životnost. Pokud je teplota lampy příliš vysoká, zobrazí se na displeji text 07p. Lampu v tu chvíli neuvádějte do provozu a počkejte, až tato zpráva zmizí. Potom můžete pokračovat. Pokud si všimnete náhlých změn na kůži, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zařízení je určeno pro použití ve vnitřních prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj není určen pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními dovednostmi, a pro osoby bez znalosti a zkušenosti se zařízením.